



Vernis effet craquelé

5 ÉTAPES FACILES



1

Une fois votre support peint, appliquez une couche de peinture dans la direction des grains du bois

2

Laissez sécher pendant au moins une heure

3

Après séchage, appliquez une fine couche d'EFFET CRAQUELE

4

Laissez sécher pendant quatre heures, mais de préférence une journée

5

Puis appliquez votre couche de finition de peinture en une passe

Faites attention à ne pas passer la même zone deux fois !

